



## راهنمای رفع اشکال محصول فن هیتر SH-2000 P&E&M برای مصرف کننده



موارد کنترلی	مشکل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وجود برق شهر کنترل گردد. (اطمینان حاصل نمایید که شبکه برق محل اقامت دارای برق است.)</li> <li>• سیم برق ، دو شاخه و پریز چک شود.</li> <li>• بررسی نمایید که کلید اصلی ورود جریان برق ( مدل های SH-2000 P&amp;M ) در وضعیت روشن قرار داشته باشد.</li> <li>• کلید ترموستات را از وضعیت ۱ تا ۶ بچرخانید و نهایتاً در وضعیت حداکثر (وضعیت ۶) قرار دهید.</li> <li>• بررسی نمایید که شبکه ورود هوا مسدود نشده باشد. در صورت وجود جسم خارجی بر روی شبکه ، آن را برداشته و اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک گردد.</li> <li>• بررسی نمایید که جسم خارجی از مسیر شبکه ورودی هوا به داخل محصول نفوذ نکرده باشد.</li> <li>• محصول دارای اهرم ایمنی قطع خودکار می باشد، لذا دقت شود که محصول بر روی سطح صاف یا تخت قرار گیرد که منجر به تحریک اهرم مذکور گردد. (در مدل های SH-2000 P&amp;M) توضیح اینکه محل استقرار محصول روی سطوح مفروش با پرزهای بلند و نرم ممکن است سبب عدم تحریک اهرم ایمنی قطع خودکار گردد.</li> <li>• زمانبندی تایمر بررسی شود. (در مدل SH-2000 P)</li> <li>• در صورت عدم رفع اشکال به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید.</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;">دستگاه روشن نمی شود.</p>	۱

<ul style="list-style-type: none"> <li>• اطمینان حاصل نمایید که کلیدهای کنترل توان در وضعیت باد گرم و داغ (وضعیت روشن) قرار دارد. در غیر اینصورت به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>دستگاه باد سرد می دهد.</b></p>	<p style="text-align: center;">۲</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پروانه (فن) متوقف است که در اینصورت ، سریعا دستگاه را خاموش و به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید.</li> <li>• اگر فن محصول در حال گردش باشد، احتمالا به دلیل خاک گرفتگی فضای داخلی محصول ، این اتفاق رخ داده است، لذا جهت سرویس به نمایندگی مجاز مراجعه فرمایید.</li> <li>• به شبکه ورودی هوا دقت کنید که با جسم خارجی پوشانده نشده باشد.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>بخشی از المنت قرمز شده است.</b></p>	<p style="text-align: center;">۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی شود که پریز مورد استفاده مستعمل و غیراستاندارد نباشد. استفاده از پریز های مستعمل و غیراستاندارد ، سبب جریان کشی بیش از اندازه می گردد. در صورت تعویض پریز با پریز استاندارد و رویت مجدد اشکال ، به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>دو شاخه و بخشی از سیم به شدت گرم شده و یا در حال ذوب شدن است.</b></p>	<p style="text-align: center;">۴</p>