

شرکت طراحی و صنعتی پارس زر آسا

محصول: آب مرکبات گیرها

ردیف	مشکل	راه حل
۱	دستگاه روشن نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>• برق شهر کنترل گردد. (اطمینان حاصل نمایید که شبکه برق محل اقامت دارای برق است)</li> <li>• سیم برق، دوشاخه و پریز چک شود.</li> <li>• در صورت عدم رفع نقص، به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش شرکت پارس خزر مراجعه گردد.</li> </ul>
۲	بدنه محصول بیش از اندازه داغ می گردد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حداکثر زمان کارکرد مداوم دستگاه ۶ دقیقه می باشد. جهت استفاده مجدد حتما صبر کنید تا دستگاه خنک گردد.</li> </ul>
۳	آب میوه دارای ذرات میوه می باشد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قطعه صافی متحرک را در حالت MIN قرار دهید. (به استثنای مدل سیتروس)</li> </ul>
۴	محصول به سختی و همراه با گیر کار می کند	<ul style="list-style-type: none"> <li>• از پر تقالهای با اندازه کوچکتر استفاده نمایید.</li> </ul>