



راهنمای رفع اشکال محصول فن هیتر FH-2000 P برای مصرف کننده

موارد کنترلی	مشکل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> وجود برق شهر کنترل گردد. (اطمینان حاصل نمایید که شبکه برق محل اقامت دارای برق است.) سیم برق، دو شاخه و پریز چک شود. کلید ترموستات را از وضعیت ۱ تا ۶ بچرخانید و نهایتاً در وضعیت حداکثر (وضعیت ۶) قرار دهید. بررسی نمایید که شبکه ورود هوا مسدود نشده باشد. در صورت وجود جسم خارجی بر روی شبکه، آن را برداشته و اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک گردد. بررسی نمایید که جسم خارجی از مسیر شبکه ورودی هوا به داخل محصول نفوذ نکرده باشد. در صورت عدم رفع اشکال، به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید. 	<p style="text-align: center;">دستگاه روشن نمی شود.</p>	<p style="text-align: center;">۱</p>
<ul style="list-style-type: none"> اطمینان حاصل نمایید که کلید کنترل حرارت در وضعیت ۱ یا ۲ قرار دارد. در صورتیکه کلید کنترل حرارت در وضعیت ۱ یا ۲ قرار دارد و کماکان دستگاه دارای باد سرد است، به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید. 	<p style="text-align: center;">دستگاه باد سرد می دهد.</p>	<p style="text-align: center;">۲</p>

<ul style="list-style-type: none"> • پروانه (فن) متوقف است که در اینصورت ، سریعا دستگاه را خاموش و به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید. • اگر فن محصول در حال گردش باشد، احتمالا به دلیل خاک گرفتگی فضای داخلی محصول ، این اتفاق رخ داده است، لذا جهت سرویس به نمایندگی مجاز مراجعه فرمایید. • به شبکه ورودی هوا دقت کنید که با جسم خارجی پوشانده نشده باشد. 	<p>بخشی از المنت قرمز شده است.</p>	<p>۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> • بررسی شود که پرز مورد استفاده مستعمل و غیراستاندارد نباشد. استفاده از پرز های مستعمل و غیراستاندارد ، سبب جریان کشی بیش از اندازه می گردد. در صورت تعویض پرز با پرز استاندارد و رویت مجدد اشکال ، به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه فرمایید. 	<p>دو شاخه و بخشی از سیم به شدت گرم شده و یا در حال ذوب شدن است.</p>	<p>۴</p>