

موارد کنترلی	مشکل	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> <li>• برق شهر کنترل گردد.</li> <li>• سیم برق، دوشاخه و پریز چک شود.</li> <li>• اطمینان حاصل شود چیزی داخل برس، لوله تلسکوپی و لوله خرطومی گیر نکرده باشد. در این حالت پس از خنک شدن جاروبرقی، محصول آماده به کار خواهد بود.</li> <li>• در صورت پر بودن پاکت آشغال و یا کثیف بودن میکروفیلترهای ورودی و خروجی نسبت به تعویض اقلام مذکور اقدام گردد. در این حالت پس از خنک شدن جاروبرقی، محصول آماده به کار خواهد بود.</li> <li>• در صورتی که پس از انجام موارد فوق الذکر، جاروبرقی روشن نگردد و یا پس از روشن شدن مجدداً از کار افتاد، جهت رفع نقص به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مراجعه گردد.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>جارو در حین کار خاموش شده است.</b></p>	۱

<ul style="list-style-type: none"> <li>• فیلترها بررسی شوند و در صورت نیاز مطابق دستورالعمل تمیز شده و چنانچه کیفیت آنها تغییر نموده است، تعویض گردند.</li> <li>• پاکت آشغال بررسی شود و در صورت پر بودن تعویض و یا تخلیه (پاکت دائمی) گردد.</li> <li>• اطمینان حاصل گردد چیزی در داخل برس، لوله تلسکوپی و لوله خرطومی گیر نکرده باشد.</li> <li>• اطمینان حاصل گردد که درب محصول به درستی بسته شده باشد.</li> </ul>	<p>قدرت مکش کم شده است.</p>	<p>۲</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ۲ الی ۳ متر از سیم برق را بیرون کشیده و مجدداً رها کنید، هنگام کشیدن کابل از اعمال نیروی زیاد خودداری کنید.</li> <li>• در صورت عدم رفع اشکال به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.</li> </ul>	<p>سیم برق به طور کامل جمع نمی شود.</p>	<p>۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توجه نمایید که از دستگاه های نو، تا مدتی حین کار با دستگاه، اندکی بو متصاعد می گردد.</li> <li>• پاکت تعویض گردد و تمیز بودن فیلترهای ورودی و خروجی بررسی شود.</li> </ul>	<p>حین کار، بوی نامطبوع استشاق می شود.</p>	<p>۴</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• باتری ها تعویض گردند.</li> </ul>	<p>کنترل از راه دور بعد از چند بار زدن کلید مربوطه عمل می کند.</p>	<p>۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• جاروبرقی الکتریسیته ساکن تولید می کند و در صورتی که رطوبت هوا در اتاق کم باشد، الکتریسیته ساکن بیشتری در دستگاه تولید می گردد.</li> <li>• الکتریسیته ساکن دستگاه را بطور مداوم با نگاه داشتن لوله در مقابل اشیاء فلزی دیگر (مانند پایه های میز یا صندلی، رادیاتور و غیره)، در اتاق تخلیه نمایید. می توانید سطح رطوبت اتاق را بالا ببرید.</li> </ul>	<p>هنگامی که از جاروبرقی استفاده می شود، در مواقعی شوک الکتریکی احساس می شود.</p>	<p>۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کنترل شود که پدال تغییر وضعیت برس متناسب با سطح تمیز شونده تنظیم شده باشد.</li> <li>• با تغییر وضعیت ناب تنظیم قدرت، حداکثر مکش مطلوب جهت حرکت برس بر روی سطح تنظیم گردد.</li> </ul>	<p>هنگام استفاده از محصول برس به سختی بر روی سطوح حرکت می کند.</p>	<p>۷</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• پاکت را در محل خود بدرستی نصب نمایید.</li> </ul>	<p>درپوش محفظه آشغال بسته نمی شود.</p>	<p>۸</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• با یک دست اهرم آن را تا انتها بسمت پایین فشار داده و با دست دیگر قسمت پایینی لوله تلسکوپی را تحت حرکت رفت و برگشتی قرار دهید، قفل آزاد خواهد شد.</li> </ul>	<p>لوله تلسکوپی قفل شده است.</p>	<p>۹</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• احتمالا چیزی در داخل برس، لوله خرطومی و یا لوله تلسکوپی گیر کرده است، باز بودن مسیر کنترل شود.</li> <li>• پاکت به علت رطوبت مسدود شده است، تعویض گردد.</li> </ul>	<p>در حالیکه پاکت پر نیست، چراغ نشانگر پر بودن آشغال روشن است.</p>	<p>۱۰</p>