

پارس خزر

پارس خزر

PARS KHAZAR

پلو پز، آرام پز
گرم نگه‌دار، بخار پز

مولتی کوکرتفتان
Multi Cooker Taftan



مدل:



مولتی کوکرتفتان Multi Cooker Taftan

- 1- چراغ راهنمای پخت درحالت آرام پز
- 2- چراغ راهنمای پخت برنج / بخارپز
- 3- صفحه نمایشگر دیجیتال پخت
- 4- دکمه تنظیم درحالت گرم نگهدار
- 5- دکمه تنظیم درحالت آرام پز
- 6- دکمه تنظیم پخت برنج / بخارپز
- 7- دکمه روشن و خاموش



پلوپز، آرام پز،
گرم نگهدار، بخارپز



- 1- درب پلوپز
- 2- ظرف بخارپز
- 3- ظرف داخلی باروکش نچسب
- 4- بدنه اصلی
- 5- ظرف آرام پز
- 6- سیم اتصال
- 7- اسفنج
- 8- پیمانه مدرج





پخت برنج RICE COOKER

- 1- ظرف داخلی پلوپز (تفلون نار) را با اسفنج بشویید و قسمت‌های بیرونی آن را کاملاً خشک نمایید.
- 2- مقدار برنج مورد نیاز را با استفاده از پیمانه مرج اندازه گرفته و شستشو دهید.
- 3- برنج شسته شده را در ظرف داخلی پلوپز (تفلون دار) ریخته و پس از اضافه نمودن نمک و روغن، میزان آب مورد نیاز را مطابق جدول شماره ۱ به آن اضافه نمایید.
- (جدول فوق بعنوان راهنما بوده ، لذا با توجه به سلیقه و نوع برنج می توانید در پیمانه آب تغییراتی صورت دهید .)
چنانچه میزان روغن مصرفی افزایش یابد رنگ ته دیگ های معرفی شده به مراتب برترنگ تر می شود . قابل تکرارست در صورت عدم استفاده از روغن نیز قابلیت پخت برنج وجود دارد .
- 4- ظرف داخلی پلوپز را در داخل بدنه اصلی قرار داده و مطمئن شوید که کاملاً در جای خود قرار گرفته باشد سپس درب پلوپز را روی آن قرار دهید .
- 5- پلوپز را روی یک سطح صاف قرار دهید . سیم اتصال را به بدنه اصلی متصل نمایید .
- 6- برای روشن کردن پلوپز و انتخاب ته دیگ مورد نظر به صورت زیر عمل نمایید :
- 7- دوشاخه را به برق وصل کنید در اینحالت چراغ ON / OFF (روشن / خاموش) شروع به چشمک زدن می نماید .
- 8- کلید RICE/STEAM (برنج / بخاریز) را فشار دهید در اینحالت چراغ RICE/STEAM COOKER (پخت برنج / بخاریز) به رنگ قرمز شروع به چشمک زدن می نماید . با فشار دادن دکمه RICE/STEAM (برنج / بخاریز) ته دیگ شماره ۱ با زمان 0:45 با یک خط نمایش داده می شود . مجدداً کلید مذکور را فشار داده و ته دیگ مورد نظر (ته دیگ ۲ با زمان 1:05 با دوخط و یا ته دیگ ۳ با زمان 1:30 با سه خط) انتخاب می گردد .
- 9- جهت شروع پخت کلید ON/OFF (روشن / خاموش) را فشار دهید . در اینحالت چراغ مذکور و چراغ RICE/STEAM COOKER (پخت برنج / بخاریز) از حالت چشمک زن بصورت یکسره روشن شده و شروع بکار می نماید .
زمان پخت نمایش داده شده در صفحه دیجیتال بصورت معکوس عمل نموده و هر دقیقه زمان باقیمانده را نمایش می دهد .
- 10- پس از اتمام پخت ، چراغ RICE/STEAM COOKER (پخت برنج / بخاریز) همراه با بوق هشدار (به تعداد ۲ بار) خاموش و چراغ گرم نگهدار (WARM به رنگ زرد) روشن شده و به مدت ۲ ساعت در حالت گرم نگه‌دار مانده و سپس محصول کاملاً خاموش می گردد . (زمان گرم نگهدار نیز در صفحه دیجیتال همانند زمان پخت نمایش داده می شود و بصورت معکوس عمل می نماید) . هنگام خاموش شدن کامل محصول ، بوق هشدار زده می شود .
- 11- بعد از خاتمه پخت دوشاخه را از بریز برق بیرون کشیده و پس از خارج نمودن ظرف داخلی پلوپز و برداشتن دربوش آن ، سینی یا دیس یا هر ظرف صاف مناسب دیگر را بر روی دهانه آن قرار داده و ظرف داخلی را همراه سینی یا ظرف مورد نظر وارونه کنید . بلوی پخته شده به طور قالبی از ظرف جدا شده و روی دیس یا سینی قرار خواهد گرفت .

- ۱- پس از ریختن مواد غذایی در ظرف بدون تفلون و اضافه کردن آب به مقدار لازم ، دوشاخه را به بریز برق وصل کنید در اینحالت چراغ ON/OFF شروع به چشمک زدن می نماید .
- ۲- کلید SLOW (آرام پز) را فشار دهید در اینحالت چراغ SLOW COOKER (پخت آرام پز) به رنگ سبز شروع به چشمک زدن نموده و همزمان بر روی صفحه دیجیتال عدد 0:30 نمایش داده می شود .
- ۳- برای انتخاب زمان مورد نیاز جهت پخت خورشت مورد دلخواه کلید SLOW (آرام پز) را مجدد فشار داده و زمان پخت مورد نظر که تا ۸ ساعت قابل تنظیم بوده (زمان پخت از ۳۰ دقیقه تا ۸ ساعت قابل تنظیم بوده که با هر بار فشار دکمه، ۳۰ دقیقه افزایش می یابد) در صفحه دیجیتال نمایان می شود . سپس با فشار مجدد کلید ON/OFF (روشن / خاموش) و روشن شدن چراغ فوق و چراغ SLOW COOKER (پخت آرام پز) بصورت یکسره آرام پز شروع بکار می نماید و زمان بصورت معکوس همانند پلویز نمایش داده می شود .
- ۴- پس از اتمام پخت ، چراغ SLOW COOKER (پخت آرام پز) خاموش و چراغ گرم نگهدار (WARM) روشن شده و به مدت ۵ ساعت در حالت گرم نگهدار مانده و سپس محصول کاملاً خاموش می گردد .

گرم نگهدار KEEP WARM

- در شروع هر پخت اگر زمان گرم نگهدار انتخاب نشود محصول بصورت اتوماتیک بحالت گرم نگهدار رفته و مدت ۵ ساعت غذا را گرم نگه می دارد .
- اگر بخواهیم جد از حالت های پخت و یا بعد از هر پخت مدت زمان گرم نگهدار را دلخواه انتخاب نماییم بدین صورت عمل می کنیم :
- تنظیم زمان گرم نگهدار بعد از هر پخت :

پس از انتخاب نوع پخت و تنظیم زمان ، کلید ON/OFF (روشن / خاموش) را فشار داده و محصول شروع بکار می نماید. در اینحال می توانیم با فشار کلید WARM (گرم نگهدار) مدت زمان مورد نظر را انتخاب نماییم . پس کلید WARM (گرم نگهدار) را می فشاریم در اینحال چراغ WARM (گرم نگهدار) شروع به چشمک زدن نموده و بر روی صفحه دیجیتال عدد 5:00 ساعت (بیش فرض) نمایش داده می شود . با هر بار فشار کلید مذکور می توانیم زمان مورد نظر را ۳۰ دقیقه افزایش دهیم (زمان از ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم می باشد) . سپس کلید ON / OFF (روشن / خاموش) را می فشاریم که در اینحال زمان گرم نگهدار در برنامه حفظ می گردد و پلویز بحالت پخت رفته و بر روی صفحه دیجیتال زمان پخت تعریف شده قبلی نمایان شده و ادامه کار می دهد که پس از اتمام پخت به حالت گرم نگهدار رفته و با زمان تعریف شده شروع بکار می نماید .

تنظیم زمان در حالت گرم نگهدار مستقل از پخت :

با وصل دوشاخه به برق ، کلید WARM (گرم نگهدار) را فشار داده و چراغ (ON / OFF روشن / خاموش) و WARM (گرم نگهدار) شروع به چشمک زدن نموده و همزمان بر روی صفحه دیجیتال عدد 0:30 نمایش داده می شود و با فشار کلید WARM (گرم نگهدار) بر روی صفحه دیجیتال عدد 1:00 و فشار مجدد عدد 1:30 و ... نمایش داده شده و پس از انتخاب زمان مورد نیاز (تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم می باشد) کلید ON/OFF فشار داده و چراغ WARM (گرم نگهدار) بصورت یکسره روشن شده و گرم نگهدار شروع بکار نموده و زمان بصورت معکوس نمایش داده میشود .

جهت استفاده از بخارپز بدین صورت عمل می کنیم :

پس از ریختن مواد غذایی در ظرف مربوطه و اضافه کردن آب در داخل ظرف بدون تفلون (مطابق جدول) و وصل دوشاخه به پریز برق ، چراغ ON / OFF (روشن / خاموش) شروع به چشمک زدن می نماید . با فشار کلید RICE/STEAM (برنج / بخارپز) یکی از رنگهای ته دیگ (۲و۳) را با توجه به نوع مواد غذایی و مطابق جدول شماره ۲ انتخاب می نمایم . سپس با فشار کلید ON / OFF (روشن / خاموش) محصول شروع به کار می نماید . پس از اتمام زمان پخت به حالت گرم نگهدار مطابق سایر بختهای تعریف شده می رود .

جدول ۲- تنظیم زمان پخت و مقدار آب لازم در حالت بخارپز (مدل ۱۰۱)

نوع مواد غذایی	زمان پخت	مقدار آب مورد نیاز
هویج - سیب زمینی - قارچ مرغ - ماهی - سوسیس	۴۵ دقیقه (ته دیگ ۱)	۴ پیمانه
لبو- شلغم	۶۵ دقیقه (ته دیگ ۲)	۴ پیمانه
گوشت - زبان (قطعه قطعه شود)	۹۰ دقیقه (ته دیگ ۳)	۴ پیمانه

سبزیجات :

زمان بخارپز بین ۴۵-۲۵ دقیقه با ۳ پیمانه آب بوده و بستگی به نازک و سلیقه مشتری و نوع سبزیجات دارد بنابراین در حالت پخت با ته دیگ شماره ۱ که زمان آن ۴۵ دقیقه می باشد می توان قبل از اتمام زمان ۴۵ دقیقه ، محصول را خاموش نمود .

نکته:

در هنگام پخت اگر برق قطع گردد پس از وصل مجدد برق با توجه به ذخیره برنامه داده شده ، ادامه پخت انجام خواهد شد .

مولتی کوکرتفتان

Multi Cooker Taftan



روش تمیز کردن

- ۱- بعد از هر بار استفاده ظرف داخلی را با استفاده از اسفنج نرم و بودریا مایع پاک کننده تمیز نموده و از یکبار برن اشیاء سخت و سیم و اسکاچ جهت تمیز کردن ظرف داخلی اجتناب نمایید .
- ۲- سطح بیرونی بدنه پلوپز را با پارچه مرطوب و آغشته به مواد پاک کننده تمیز نموده و بلافاصله با پارچه دیگر کاملاً خشک نمایید .

اقدامات احتیاطی

- ۱- توجه نمایید فرو بردن بدنه پلوپز در آب موجب آسیب دیدن قطعات و برقی گرفتگی می گردد .
- ۲- همواره محل اتصال بدنه پلوپز به سیم اتصال را خشک و تمیز نگه دارید .
- ۳- سیم پلوپز بایستی مستقیماً به بریز برق متصل شود و از سیم‌های رابط که به وسایل برقی دیگر متصل هستند استفاده نشود .
- ۴- وجود هرگونه شیئی خارجی ولو بسیار کوچک بر روی سطح گرم شوند باعث کم شدن تماس ظرف داخلی با سطح گرم شونده شده و عمل پخت را دچار اختلال می نماید .
- ۵- به منظور جلوگیری از هرگونه آتش سوزی احتمالی ، پلوپز را روی قالی ، کف پوش ، موکت و سایر وسایل قابل اشتعال قرار ندهید و بهتر است برای استفاده از آن محل خاص و مطمئنی در آشپزخانه در نظر گرفته شود .
- ۶- هنگامی که پلوپز خاموش است ، سیم اتصال را با در دست گرفتن دوشاخه و بریز از بریز برق و بدنه (در محصولات) که سیم جدا می شود) جدا نمایید، برای جدا کردن سیم اتصال از بریز برق از کشیدن سیم اجتناب نمایید .
- ۷- وجود هرگونه پارگی و حالت غیر معمول دیگر در سیم اتصال بسیار خطرناک بوده و تعویض آن بایستی توسط تعمیر کار مجاز انجام گیرد .
- ۸- در صورت افتادن پلوپز و یا وجود هرگونه نقص در کار آن با مراکز سرویس شرکت تماس حاصل نموده و از روشن کردن آن اجتناب نمایید .
- ۹- به منظور جلوگیری از بهم خوردن تنظیم پلوپز و ممانعت از هرگونه اشکال در کار آن اجازه ندهید افراد غیر مجاز صفحه کفی پلوپز را باز نموده و قطعات داخلی آن را دستکاری کنند .
- ۱۰- هرگز ظرف داخلی پلوپز را بر روی اجساق گاز یا داخل فر قرار ندهید زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارایی مطلوب پلوپز خواهد شد .
- ۱۱- به دلیل فرم خاص کف ظرف داخلی پلوپز جهت پخت مناسب از هرگونه تغییر شکل و وارد نمودن ضربه به آن خودداری نمایید .
- ۱۲- جهت جلوگیری از یخزدن نامناسب ، قبل از هر بار استفاده کف بیرونی ظرف داخلی و روی صفحه گرم کننده را با یک تکه پارچه مرطوب تمیز نمایید .

جدول ۱- نسبت پیمانانه برنج و آب

مدل و ظرفیت محصول	تعداد پیمانانه برنج	+ تعداد پیمانانه آب	میزان آب اضافه بر حسب درجه پیمانانه
مدل ۱۰۱ (۳ نفره)	۱	۱	+ ۶۰
	۲	۲	+ ۱۰۰
	۳	۳	+ ۱۴۰
	۴	۴	+ ۱۸۰
مدل ۱۸۱ (۸ نفره)	۳	۳	+ ۱۴۰
	۴	۴	+ ۱۸۰
	۵	۶	+ ۰
	۶	۷	+ ۲۰
	۷	۸	+ ۳۰
	۸	۸-۹	+ ۴۰
	۵	۶	+ ۲۰
	۶	۷	+ ۲۰
مدل ۲۷۱ (۱۲ نفره)	۷	۸	+ ۴۰
	۸	۸-۹	+ ۴۰
	۹	۱۰	+ ۶۰
	۱۰	۱۱	+ ۸۰
	۱۱	۱۲	+ ۸۰
	۱۲	۱۳	+ ۸۰

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) پارس خزر

دفتر مرکزی: کارخانه:

تهران، خیابان سپهبد قری، پلاک ۴۵
 صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۳۳۸۳
 تلفن: ۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۷-۸۸۲۰۷۴۲۵
 رشت، بلوار امام خمینی
 صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵
 تلفن: ۳-۶۶۶۲۰۷۱ و (۰۱۳۱)
 فاکس: ۸۸۲۰۷۴۲۹

www.parskhazar.com sales@parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر





پلو، آش، کباب
کوکو، کتلت، دیش و پزیز

