

پارس خزر

پارس خزر



آبمیوه گیری

آسیاب / مخلوط کن Pars Khazar

JUICER

Blender / Grinder

پارس خزر

Model:
JBG-610P



Quality for Life



کارخانه :
رشت بلوار امام خمینی
صندوق پستی : ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵
تلفن : ۰۳۰۷۱۰۶۶۶۲ (۰۱۳۱)
فاکس : ۰۳۰۷۱۰۶۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳۱)

دفتر مرکزی : تهران
خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵
تلفن : ۰۶۰۷۴۲۵۰۷۴۲۳۱۴۲ - ۰۶۰۷۴۲۵۰۷۴۲۳۱۴۲
فاکس : ۰۶۰۷۴۲۹۰۷۴۲۳۱۴۲

اقدامات احتیاطی

- ۱- همیشه قبل از جاگذاری و یا باز و بسته کردن قطعات، با فشردن دکمه ، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.
- ۲- هیچگاه قبل از گذاشتن درپوش اصلی آبمیوه گیری را روشن نکنید و در هنگام کار از باز و بسته کردن قطعات خودداری نمایید.
- ۳- هرگز از دست و یا قاشق برای فشار دادن قطعات میوه به داخل آبمیوه گیری و مخلوط کن استفاده نکنید.
- ۴- گرفتن آب میوه های چسبنده، سفت و نارس از کار منظم آبمیوه گیری جلوگیری می نماید.
- ۵- هنگام کار با محصول بدنه اصلی را بر روی سطح صاف قرار دهید تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد و مانع از صدا و لرزش نامتعارف گردد.
- ۶- چنانچه ظرف تفاله پر شود، آبمیوه گیری دچار صدا و لرزش غیر عادی می شود، در این صورت آبمیوه گیری را طبق دستور خاموش و تفاله را تخلیه نمایید و سپس به کار خود ادامه دهید. در صورت بروز هر گونه اشکال و توقف کامل موتور به تعمیرگاه های مجاز شرکت مراجعه نمایید.
- ۷- همیشه در ابتدا مواد را داخل ظرف مخلوط کن بریزید و پس از بستن درپوش آن، ظرف را در جایگاه خود بر روی بدنه اصلی بطور صحیح نصب نمایید.
- ۸- حداکثر زمان برای استفاده مداوم از آبمیوه گیری ۳۰ دقیقه و برای مخلوط کن ۴ دقیقه می باشد.
- ۹- هرگز دستگاه و قطعات آن را نزدیک بخاری و یا در محل گرم قرار ندهید و از تمیز کردن قطعات با آب داغ، بنزین، تینر و پودرهای براق کننده مواد شیمیایی پرهیز نمایید.
- ۱۰- هرگز بدنه اصلی را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده کنید.
- ۱۱- بیش از گنجایش تعیین شده مواد در داخل ظرفها نریزید، زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه خواهد شد.
- ۱۲- هرگز بطور مداوم و در زمان طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمان های گفته شده در روش استفاده عمل نمایید. برای مخلوط کردن مواد از سرعت های ۲  و لحظه ای  استفاده نموده و برای آسیاب کردن مواد از سرعت لحظه ای  در زمان های کوتاه استفاده نمایید.
- ۱۳- از خرد کردن مواد سخت در آسیاب و تکه های بزرگ یخ در مخلوط کن پرهیز نمایید.
- ۱۴- ظرف ها را با استفاده از فشار آب و یا برس شستشو نموده و از دست زدن به تیغه ها خودداری نمایید.
- ۱۵- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال نگه دارید.

اطلاعات جانبی

مصرف کننده گرامی:

شما می توانید با مراجعه به جدول زیر میزان کالری برخی از مواد و میوه ها را برای مصرف مشاهده و میوه مورد نظر را بر اساس کالری انتخاب و میل فرمائید:

ماده غذایی	مقدار	کالری	ماده غذایی	مقدار	کالری	ماده غذایی	مقدار	کالری
توت فرنگی	۱۰۰ گرم	۳۵	زرد آلو	۱۰۰ گرم	۷۵	هلو	۱۰۰ گرم	۴۵
کرفس	۱۰۰ گرم	۱۳	آناناس	۱۰۰ گرم	۴۵	هویج	۱۰۰ گرم	۲۳
طالبی	۱۰۰ گرم	۲۳	انبه هندی	۱۰۰ گرم	۶۰	هندوانه	۱۰۰ گرم	۸
گلابی	۱۰۰ گرم	۵۵	خرما	۱۰۰ گرم	۱۴۰	گوجه فرنگی	۱۰۰ گرم	۱۵
کیوی	۱۰۰ گرم	۴۵						

برای مخلوط کردن میوه و مواد مخلوط استفاده نمایید.

توجه ۱: در هنگام مخلوط کردن میوه هایی مانند طالبی که با یخ داخل پارچ قرار می دهید؛ بهتر است برای تسریع در کار از نصف استکان آب قبل از روشن نمودن دستگاه استفاده نمائید.

توجه ۲: در صورتی که میوه های مانند طالبی بیش از اندازه در داخل پارچ باشد؛ ممکن است در هنگام شروع به کار تیغه پارچ نچرخد و عملیات مخلوط کردن به درستی انجام نشود؛ در این حالت لازم است ابتدا دستگاه را خاموش نموده و با استفاده از کارتک مخصوص؛ کمی مواد را هم زده و یا از میزان آن بکاهید.

توجه ۳: هنگام کار با مخلوط کن برای افزودن موادی مانند شکر؛ ثعلب؛ پودر نارگیل و ... باید با باز نمودن درب کوچک مخلوط کن؛ مواد را داخل پارچ افزود.

تذکر مهم: هرگز هنگام روشن بودن محصول و کار کردن با پارچ مخلوط کن؛ درب بزرگ را باز ننمائید و یا از کارتک مخصوص و وسایلی مانند چاقو و یا قاشق استفاده نکنید.

ج) آسیاب

۱- تمامی قطعات آبمیوه گیری را از بدنه اصلی جدا نمایید.

۲- درپوش ظرف آسیاب را باز کرده و مواد را به مقدار لازم داخل آن بریزید؛ مواد از میزان شاخص مشخص شده بر روی درپوش بیشتر نشود. (شکل ج)

۳- ظرف آسیاب را روی درپوش پیچانده و سفت نمایید. (شکل ج)

۴- مجموعه آسیاب را روی دستگاه قرار دهید. (شکل ت)

۵- دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید، سپس در حالیکه آسیاب را با دست نگه می دارید، از دکمه لحظه ای

GRINDER برای آسیاب کردن مواد استفاده کنید.

۱-۵- دکمه لحظه ای را هر بار ۳ ثانیه نگه داشته و یک ثانیه رها نمایید. این عمل را حداکثر تا یک دقیقه ادامه دهید و پس از ۲ دقیقه مجدداً شروع به کار نمایید.

۶- برای خالی کردن مواد آسیاب شده، ظرف آسیاب را به طرف درپوش آن برگردانید و پس از باز کردن ظرف مواد داخل درپوش را خالی نمایید. (شکل ج)

توجه: آسیاب این محصول عمدتاً برای دانه های خشک مانند فلفل، ادویه جات، قهوه و ... طراحی و ساخته شده است.

توجه: قبل از خرد کردن مواد بسیار سخت مانند زردچوبه بهتر است مواد فوق را ابتدا به قطعات کوچکتر تبدیل و سپس عمل آسیاب را انجام دهید.

روش تمیز کردن

پس از هر بار استفاده از دستگاه قطعات آن را طبق دستور باز کرده و تمیز نمایید.

۱- بدنه اصلی آبمیوه گیری را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمایید.

۲- سبد آبگیری را با برس نرم یا مسواک و فشار آب ولرم تمیز نمایید تا ذرات میوه در سوراخهای آن باقی نماند.

۳- ظرف مخلوط کن / ظرف آسیاب را با فشار شیر آب و یا برس شیشه شور و یا ابر نرم تمیز نموده و از دست زدن به تیغه ها پرهیز نمایید.

۴- درپوش ظرف آسیاب را با آب ولرم شستشو و سپس خشک نمایید.



طریقه آماده کردن و روش استفاده

الف) آبمیوه گیری

- ۱- گیره های قفل کننده روی بدنه اصلی (شکل الف) را در جهت فلش (بطرف ظرف آبمیوه) بچرخانید و سپس درپوش اصلی، ظرف تفاله و سبد آبیگری را با هم از بدنه اصلی جدا نمایید.
- ۲- پس از شستشوی قطعات باز شده، ابتدا ظرف تفاله را روی بدنه اصلی قرار دهید.
- ۳- سبد آبیگری را از داخل ظرف تفاله بر روی صفحه گردان بدنه اصلی قرار داده و به آرامی بطرف پایین فشار دهید تا محکم شود.
- ۴- درپوش اصلی را بر روی ظرف تفاله قرار دهید، سپس گیره های قفل کننده را روی آن محکم نمایید.
- ۵- ظرف آبمیوه را به همراه درپوش آن در محل خود بر روی بدنه اصلی قرار دهید.



- ۶- با فشردن دکمه قرمز رنگ OFF (دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و سپس دوشاخه را به پریز متصل نمایید).
 - ۷- دکمه JUICER را فشار دهید، دستگاه با دور مخصوص آبمیوه گیری روشن می شود، سپس قطعات میوه شستشو شده را در داخل دهانه درپوش اصلی ریخته و با فشارنده، به داخل آبمیوه گیری فشار دهید.
- توجه:** دهانه کوچکتر مخصوص آبیگری میوه های آبدار از قبیل گوجه فرنگی و نیز دهانه بزرگتر برای آبیگری سایر میوه ها مانند هویج، سیب، کرفس، کیوی و ... می باشد.
- با تغییر وضعیت دریچه دهانه درپوش (قطعه ۲) می توانید وضعیت دهانه های کوچک و بزرگ را انتخاب نمایید.



- ۸- پس از پرس شدن ظرف آبمیوه و یا در زمان خالی کردن ظرف تفاله، حتما دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. پس از خالی کردن آبمیوه و ظرف تفاله مجدداً به کار خود ادامه دهید.
- توجه:** در باز و بسته نمودن درپوش اصلی آبمیوه گیری از محفظه تفاله؛ مطابق شکل (پ) عمل نمائید.
- توجه:** پیشنهاد می شود برای میوه هایی مانند هویج به جهت آب دهی مناسب تر، چند ساعت قبل از آبیگری، میوه ها را داخل ظرف آب قرار دهید.



ب) مخلوط کن

- ۱- تمامی قطعات آبمیوه گیری را از بدنه اصلی جدا نمایید.
- ۲- ظرف مخلوط کن را با فشار آب ولرم و برس شیشه شور یا ابر نرم شستشو دهید.
- ۳- میوه و مواد مخلوط را حداکثر به مقدار $\frac{2}{3}$ حجم ظرف در داخل مخلوط کن بریزید.
- ۴- ظرف مخلوط کن را بر روی صفحه گردان بدنه اصلی طوری قرار دهید تا در جای خود محکم شود. (شکل ب)
- ۵- دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید، سپس از دکمه BLENDER یا GRINDER

آبمیوه گیری آسیاب / مخلوط کن

Model:
JBG-610P

- ۱- فشارنده
- ۲- دریچه دهانه درپوش
- ۳- درپوش اصلی
- ۴- سبد آگیری
- ۵- ظرف تفاله
- ۶- صفحه گردان
- ۷- گیره قفل کننده
- ۸- بدنه اصلی
- ۹- دکمه های کنترل سرعت
- ۱۰- درپوش ظرف آسیاب
- ۱۱- ظرف آسیاب
- ۱۲- درپوش ظرف آبمیوه
- ۱۳- ظرف آبمیوه
- ۱۴- کاردک مخصوص
- ۱۵- درب کوچک مخلوط کن
- ۱۶- ظرف مخلوط کن
- ۱۷- درب بزرگ مخلوط کن



مصرف کننده گرامی: محصولات تولیدی این شرکت با پیشرفته ترین روش های کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می گردد.

قبل از راه اندازی روش استفاده از دستگاه را مطالعه فرمائید.